

PROTOCOLO DE USO

CÓMO PROCEDER CON EL EQUIPO LISTO PARA USAR:



¡ATENCIÓN! ESTE PROTOCOLO NO REEMPLAZA LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS CONTENIDAS EN EL MANUAL DEL USUARIO Y EN EL APARATO: LÉALOS ANTES DE UTILIZARLO.

- Antes de comenzar el tratamiento, limpie, si es necesario, las superficies y los tejidos con el método más apropiado eliminando la suciedad y el polvo.
- Si su aparato está equipado con ajuste de vapor, ya que también se puede usar como limpiador de vapor, ajústelo a un nivel medio o, en presencia de programas preestablecidos, consulte el manual de instrucciones.
- Calentamiento de la pistola: en el primer uso, erogue vapor hacia abajo durante unos 30 segundos para que se alcancen la temperatura y presión óptimas de funcionamiento. Después de cada pausa, antes de volver a tratar superficies o tejidos, erogue vapor hacia abajo y al vacío durante 2 segundos y retome el uso.

Elija la operación que desea hacer:

DESINFECCIÓN PROFUNDA¹

Objetos y superficies más expuestas al contacto frecuente y continuo (por ejemplo, manillas, mostradores, grifos ...)

Eroge vapor, perpendicular a la superficie, manteniendo **una distancia máxima de 10 centímetros** (soporte espaciador) **durante 30 segundos consecutivos**. El vapor podrá tratar un área con un diámetro de aproximadamente 10 cm.



ACCIÓN SANIFICANTE FRECUENTE


Eroge vapor con pasadas lentas y repetidas de derecha a izquierda (o viceversa), o de arriba a abajo (o viceversa) durante **unos 10 centímetros por segundo**.




Consulte la tabla a continuación para el tratamiento de las diferentes superficies y tejidos. La tabla indica según el tratamiento a realizar: el uso del separador de soporte abierto (distancia 10 cm) o cerrado (distancia cercana); el uso o no del accesorio concentrador (recto o curvo); insertando HPMed o la botella vacía.

		STAND DISTANCIADOR	ACCESORIO CONCENTRADOR	HPMED
SUPERFICIES DURAS (incluidos cristales)		✓	-	✓
TAPIZADOS (cojines, sillas tapizadas, sillones, colchones ...)		-	-	✓
TEJIDOS / ROPA²		-	-	✓
APARATOS ELÉCTRICOS³		✓	-	✓
TUBOS DE ESCAPE Y PARRILLAS		-	RECTO	COLOCAR BOTELLA VACÍA
WC / PUNTOS INACCESIBLES		-	CURVO	COLOCAR BOTELLA VACÍA

Después del tratamiento, espere el secado rápido y espontáneo de las superficies / tejidos. Los tiempos de secado dependen de las condiciones ambientales (temperatura y humedad), del uso correcto y de la naturaleza y temperatura de las superficies. Seque completamente con un paño desechable solo si es estrictamente necesario.





HPMED ES UN DETERGENTE COAYUDANTE PARA LA ACCIÓN HIGIENIZANTE DEL VAPOR.

- › Es respetuoso con el medio ambiente
- › Puede ser utilizado en presencia de personas y animales
- › Elimina los malos olores
- › Puede ser usado sobre superficies y tejidos sin dañarlos

¹ Las pruebas y / o estudios realizados por laboratorios terceros e independientes atestiguan que Polti Sani System mata hasta el 99.999% de los virus, gérmenes, bacterias, hongos y esporas. Para mayor información, visita la web www.poltisanisystem.es

² En el caso de tejidos particularmente sensibles al calor, evite concentrar el vapor en un punto fijo y efectuar la sanificación con repetidas pasadas. En el caso de tejidos impermeables, actúe como con superficies duras.

³ En el caso de los aparatos eléctricos, desconéctelos antes de realizar cualquier operación y espere a que las superficies se sequen perfectamente.